


Hoe mijn thermostaatkranen correct regelen?

- Elke stand beantwoordt aan een gewenst **temperatuurpeil**, van 1 (minst warm) tot 5 (warmst).
- Als de **omgevingstemperatuur daalt**, gaat het mechanisme van de thermostaatkraan open om warm water in de radiator te laten.
- De stand **vorstvrij** ❄️ beschermt de installatie bij **vrieskou**.



GOED OM TE WETEN

- Zet de thermostaatkranen **volledig (5) open** in de referentieruimte waar zich de **kamerthermostaat** (doorgaans de woonkamer) of **draadloze kamerthermostaat** bevindt.
- Vindt u dat het 's ochtends **niet warm genoeg** is, regel dan niet opnieuw de thermostaatkranen, maar **laat de verwarming gewoon vroeger aanslaan**.
- **Verander** minstens één keer per jaar **de stand** van elke thermostaatkraan. Zo vermijdt u dat het mechanisme blokkeert.

